

KIROBO mini 動作確認済端末・OS一覧

< 留意点 >

- ◆iOS10未満、Android5.0未満のOSの場合、アプリをダウンロードできません。お使いの端末のOSバージョンアップをお願いいたします。
- ◆正常に動作しない事が判明している機種については、アプリをダウンロードできません。
- ◆通信契約をしている端末かつ4G(通信規格)での動作確認結果です。
- ◆KIROBO mini 動作確認は「スマートフォン」のみで実施しており、タブレットでは動作確認できておりません。

キャリア	対象OS	端末名	確認OS	備考
au	iOS系	iPhone X	iOS11.2	※1、※3、※4
		iPhone 8	iOS11.2	※1、※3、※4
		iPhone 8 plus	iOS11.2	※1、※3、※4
		iPhone 7	iOS11.2	※1、※3、※4
		iPhone 7 plus	iOS11.2	※1、※3、※4
		iPhone SE	iOS11.2	※1、※3、※4
		iPhone 6s	iOS11.2	※2、※3、※4
		iPhone 6s plus	iOS11.2	※2、※3、※4
		iPhone 6	iOS11.2	※2、※3、※4
		iPhone 6 plus	iOS11.2	※2、※3、※4
	iPhone 5s	iOS11.2	※2、※3、※4	
	Android系	Xperia™ XZ1 SOV36	Android™ 8.0.0	※5、※6
		Xperia™ XZs SOV35	Android™ 7.1.1	※5
		Xperia™ XZ SOV34	Android™ 7.0	※3、※5
		Xperia™ X SOV33	Android™ 7.0	※5
		Xperia™ Z5 SOV32	Android™ 7.0	※3、※5
		Xperia™ Z4 SOV31	Android™ 7.0	※2、※3、※5
		Galaxy Note8 SCV37	Android™ 7.1.1	※5
		Galaxy S8 SCV36	Android™ 7.0	※1、※5
		Galaxy S8+ SCV35	Android™ 7.0	※1、※3、※5
		Galaxy S7 edge SCV33	Android™ 7.0	※5
		Galaxy S6 edge SCV31	Android™ 7.0	※2、※5
		Galaxy A8 SCV32	Android™ 7.0	※5
		Basio2 SHV36	Android™ 6.0.1	※3、※5、※6
		AQUOS sense SHV40	Android™ 7.1.2	※1、※5
		AQUOS U SHV37	Android™ 7.0	※3、※5
		AQUOS U SHV35	Android™ 7.0	※3、※5
		AQUOS SERIE SHV34	Android™ 7.0	※3、※5
AQUOS SERIE mini SHV38		Android™ 7.0	※3、※5、※6、※7	
AQUOS SERIE mini SHV33	Android™ 7.0	※3、※5、※6		
AQUOS SERIE mini SHV32	Android™ 7.0	※2、※3、※5、※6		
docomo	iOS系	iPhone X	iOS11.2	※1、※3、※4
		iPhone 8	iOS11.2	※1、※3、※4
		iPhone 8 plus	iOS11.2	※1、※3、※4
		iPhone 7	iOS11.2	※1、※3、※4
		iPhone 7 plus	iOS11.2	※1、※3、※4
		iPhone SE	iOS11.2	※1、※3、※4
		iPhone 6s	iOS11.2	※2、※3、※4
		iPhone 6s plus	iOS11.2	※2、※3、※4
		iPhone 6	iOS11.2	※2、※3、※4
		iPhone 6 plus	iOS11.2	※2、※3、※4
	iPhone 5s	iOS11.2	※2、※3、※4	
	Android系	Xperia™ XZ1 SO-01K	Android™ 8.0.0	※5、※6
		Xperia™ XZ1 Compact SO-02K	Android™ 8.0.0	※1、※5、※6
		Xperia™ XZ Premium SO-04J	Android™ 8.0.0	※1、※5
		Xperia™ XZ SO-01J	Android™ 7.0	※5
		Xperia™ X Compact SO-02J	Android™ 7.0	※5
		Xperia™ X Performance SO-04H	Android™ 7.0	※5
		Xperia™ Z5 Compact SO-02H	Android™ 7.0	※5
		Xperia™ Z5 Premium SO-03H	Android™ 7.0	※3、※5、※6
		Xperia™ Z5 SO-01H	Android™ 7.0	※5
		Xperia™ Z4 SO-03G	Android™ 7.0	※2、※5
		Galaxy Note8 SC-01K	Android™ 7.1.1	※1、※5
		Galaxy S8 SC-02J	Android™ 7.0	※1、※3、※5
		Galaxy S8+ SC-03J	Android™ 7.0	※5
		Galaxy Feel SC-04J	Android™ 7.0	※1、※5
		Galaxy S7 edge SC-02H	Android™ 7.0	※5、※6
		Galaxy S6 edge SC-04G	Android™ 7.0	※2、※3、※5
		Galaxy S6 SC-05G	Android™ 7.0	※2、※5
AQUOS sense SH-01K		Android™ 7.1.2	※1、※5	
AQUOS EVER SH-02J	Android™ 7.0	※5		
AQUOS Compact SH-02H(S)	Android™ 7.0	※5		
AQUOS ZETA SH-04H	Android™ 7.0	※1、※5、※6		
AQUOS ZETA SH-01H	Android™ 7.0	※1、※5		

キャリア	対象OS	端末名	確認OS	備考
SoftBank	iOS系	iPhone X	iOS11.2	※1、※3、※4
		iPhone 8	iOS11.2	※1、※3、※4
		iPhone 8 plus	iOS11.2	※1、※3、※4
		iPhone 7	iOS11.2	※1、※3、※4
		iPhone 7 plus	iOS11.2	※1、※3、※4
		iPhone SE	iOS11.2	※1、※3、※4
		iPhone 6s	iOS11.2	※2、※3、※4
		iPhone 6s plus	iOS11.2	※2、※3、※4
		iPhone 6	iOS11.2	※2、※3、※4
		iPhone 6 plus	iOS11.2	※2、※3、※4
	iPhone 5s	iOS11.2	※2、※3、※4	
	Android系	Xperia™ XZ1 701SO	Android™ 8.0.0	※1、※5、※6
		Xperia™ XZs 602SO	Android™ 7.1.1	※5、※6
		Xperia™ XZ 601SO	Android™ 7.0	※5
		Xperia™ X Performance 502SO	Android™ 7.0	※5
		Xperia™ Z5 501SO	Android™ 6.0	※3、※5
		Galaxy S6 edge 404SC	Android™ 7.0	※2、※5
		AQUOS ea 606SH	Android™ 7.0	※3、※7
		AQUOS Xx3 mini 603SH	Android™ 7.0	※3、※7
AQUOS Xx3 506SH		Android™ 7.0	※3	
AQUOS Xx2 mini 503SH	Android™ 5.1.1	※3、※5、※8		

※1 スマートフォンにKIROBO miniを単独で接続した場合、正常に動作することを確認いたしました。スマートフォンにKIROBO miniとカーナビが同時に接続された状態での動作確認は行っておりませんので、予めご了承ください。

ヘルプネット・ハンズフリー通話・オペレーターサービスなどを利用される場合、KIROBO miniをおやすみモード(電源オフ)にしてください。

※2 スマートフォンにKIROBO miniを単独で接続した場合、正常に動作することを確認いたしました。スマートフォンにKIROBO miniとカーナビが同時に接続された状態での動作確認は行っておりませんので、予めご了承ください。

※3 電話発着信後、KIROBO miniが会話を継続する場合があります。アプリを終了する事で、KIROBO miniの会話は停止いたします。

※4 電話着信直後に終話すると、KIROBO miniの音が聞こえない場合があります。その際は、KIROBO miniの電源を入れ直してください。

※5 電話通話終了後、KIROBO miniとの通信接続が切れる場合があります。その際は、再度、アプリ側操作(キロハート入魂を押す、または再ペアリング後キロハート入魂を押す)で繋げて頂く必要があります。

※6 電話着信時、KIROBO mini本体から着信音、通話音が聞こえる場合があります。スマートフォンの操作で、スマートフォンから音が出るようになります。

※7 電話通話終了後、KIROBO miniの音が聞こえない場合があります。アプリを立ち上げ直す事で、KIROBO mini本体から音が出るようになります。

※8 電話通話終了後、KIROBO miniの音がスマートフォンから出る場合があります。アプリを立ち上げ直す事で、KIROBO mini本体から音が出るようになります。

正常に動作しない事が確認されている端末一覧

キャリア	対象OS	端末名	確認OS	備考
au	Android系	Xperia™ Z5 SOV32	Android™ 5.0	※9
		Qua phone KYV37	Android™ 5.1.1	
		AQUOS R SHV39	Android™ 7.1.1	
		AQUOS R compact SHV41	Android™ 8.0.0	
		AQUOS SERIE mini SHV33	Android™ 5.1.1	※9
docomo	Android系	Xperia™ XZ Premium SO-04J	Android™ 7.1.1	※9
		Xperia™ Z5 Premium SO-03H	Android™ 6.0	※9
		Galaxy S7 edge SC-02H	Android™ 6.0.1	※9
		Galaxy Active neo SC-01H	Android™ 5.1.1	
		AQUOS R SH-03J	Android™ 7.1.1	
		AQUOS Compact SH-02H(S)	Android™ 6.0.1	※9
SoftBank	Android系	Galaxy S6 edge 404SC	Android™ 5.0.2	※9
		AQUOS R 605SH	Android™ 7.1.1	
		AQUOS R compact 701SH	Android™ 8.0.0	
		AQUOS Xx2 502SH	Android™ 6.0.1	

※9 アプリのダウンロードは可能ですが、記載の確認OSでは動作しません。正常動作確認済みOSにバージョンアップをし、ご利用下さい。