


KIROBO mini 動作確認結果一覧


2023年12月1日


動作条件	「キロハート」アプリ (iOS版,Android版)	・iOS13未満、Android8未満の場合、アプリをダウンロードできません。お使いの端末のOSバージョンアップをお願い致します。 ・アプリサイズはiOS版が約1GB、Android版が約200MBとなります。スマートフォンの空き容量不足と通信料金にご注意ください。 ・通信契約をしている端末かつ4G/5G（通信規格）での動作確認結果です。 ・動作確認は「スマートフォン」のみで実施しており、タブレットでは動作確認できておりません。
------	-------------------------------	---

「結果」欄の見方

- : 動作することを確認しました。ただし「備考」欄の制限事項があります。
- (○) : auの同端末名機種にて確認しました。
- <○> : docomoの同端末名機種にて確認しました。
- × : 正常に動作しません。
- △ : 動作確認において「使用中にキロハートアプリが落ちる場合がある」事象が確認されました。アプリの再起動により使用はできますが結果が「○」のOSでのご使用を推奨します。

キャリア		アプリ名「キロハート」						
au		 キロハート						
対象OS	端末名	結果	確認OS	備考	結果	確認OS	備考	
iOS	iPhone 15 Pro Max	-	-		△	iOS17.1.1	※8	
	iPhone 15 Pro	-	-		△	iOS17.1.1	※8	
	iPhone 15 Plus	-	-		△	iOS17.1.1	※8	
	iPhone 15	-	-		△	iOS17.1.1	※8	
	iPhone 14 Pro Max	○	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.1.1	※8
	iPhone 14 Pro	○	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.1.1	※8
	iPhone 14 Plus	○	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone 14	○	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.1.1	※8
	iPhone SE(第3世代)	○	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone 13 Pro Max	○	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone 13 Pro	○	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone 13 mini	○	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone 13	○	iOS16.6.1	※1、※3、※8		△	iOS17.1.1	※8
	iPhone 12 Pro Max	○	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.1.1	※8
	iPhone 12 Pro	○	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.1.1	※8
	iPhone 12 mini	○	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone 12	○	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone SE(第2世代)	○	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.1.1	※8
	iPhone 11Pro Max	○	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone 11Pro	○	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone 11	○	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone XR	○	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone XS	○	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone XS Max	○	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
iPhone X	○	iOS16.6.1	※3、※8		-	-		
iPhone 8	○	iOS16.6.1	※3、※8		-	-		
iPhone 8 plus	○	iOS16.6.1	※3、※8		-	-		
Android	Xperia 1 V SOG10	○	Android™ 13	※1、※3、※6				
	Xperia 5 IV SOG09	○	Android™ 13	※1、※6				
	Xperia 10 IV SOG07	○	Android™ 13	※1、※3、※6				
	Xperia 1 IV SOG06	○	Android™ 13	※1、※5				
	Xperia 5 III SOG05	○	Android™ 13	※1、※3、※6				
	Xperia 1 III SOG03	○	Android™ 13	※1、※5				
	Xperia 10 III SOG04	○	Android™ 13	※1、※3、※6				
	Xperia 5 II SOG02	○	Android™ 12					
	Xperia 1 II SOG01	○	Android™ 12	※1、※5				
	Xperia 10 II SOV43	○	Android™ 12	※1				
	Xperia 5 SOV41	○	Android™ 11	※1				
	Xperia 1 SOV40	○	Android™ 11	※1				
	Galaxy A54 5G SCG21	○	Android™ 13	※1、※2				
	Galaxy S23 Ultra SCG20	○	Android™ 13	※1、※2				
	Galaxy S23 SCG19	○	Android™ 13	※1、※2、※3				
	Galaxy A23 5G SCG18	○	Android™ 13	※1、※3				
	Galaxy Z Flip4 SCG17	○	Android™ 13	※1、※2				
	Galaxy Z Fold4 SCG16	○	Android™ 13					
	Galaxy A53 5G SCG15	○	Android™ 13	※1、※2				
	Galaxy S22 Ultra SCG14	○	Android™ 13	※1				
	Galaxy S22 SCG13	○	Android™ 13	※1、※3				
	Galaxy Z Flip3 5G SCG12	○	Android™ 13	※1、※2、※3				
	Galaxy Z Fold3 5G SCG11	○	Android™ 13	※4				
	Galaxy A21 シンプル SCV49	○	Android™ 11	※1				
	Galaxy S21+ 5G SCG10	○	Android™ 13	※1、※2				
	Galaxy S21 5G SCG09	○	Android™ 13	※1、※3				
	Galaxy A32 5G SCG08	○	Android™ 13	※1、※5				
	Galaxy A51 5G SCG07	○	Android™ 13	※1、※7				
	Galaxy Z Fold2 5G SCG05	○	Android™ 13	※4				
	Galaxy Z Flip 5G SCG04	○	Android™ 13	※1、※2				
	Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06	○	Android™ 13	※1				
	Galaxy A41 SCV48	○	Android™ 12	※1				
	Galaxy S20+ 5G SCG02	○	Android™ 13	※1、※2、※5				
	Galaxy S20 5G SCG01	○	Android™ 13	※1				
	Galaxy Z Flip SCV47	○	Android™ 13	※1				
	Galaxy A20 SCV46	○	Android™ 11	※1、※3				
	Galaxy Fold SCV44	○	Android™ 12	※4				
	Galaxy Note10+ SCV45	○	Android™ 12	※1、※5				
	Galaxy S10+ SCV42	○	Android™ 12	※1、※3				
	Galaxy S10 SCV41	○	Android™ 12	※1、※3				
	AQUOS sense7 SHG10	○	Android™ 13	※1、※2、※3、※6				
	AQUOS wish2 SHG08	○	Android™ 13	※1、※3、※6				
	AQUOS sense6s SHG07	○	Android™ 13	※1、※3、※6				
	AQUOS sense6 SHG05	○	Android™ 13	※1、※2、※6				
	AQUOS zero6 SHG04	○	Android™ 13	※1、※6				
	AQUOS zero5G basic DX SHG02	○	Android™ 12	※1				
	AQUOS sense3 basic SHV48	○	Android™ 11	※1				
	AQUOS R5G SHG01	○	Android™ 12	※1、※3、※5				
	AQUOS zero2 SHV47	○	Android™ 12	※1、※2				
	AQUOS sense3 plus サウンド SHV46	○	Android™ 11	※1、※3				
	AQUOS sense3 SHV45	○	Android™ 11	※1、※3				
	AQUOS R3 SHV44	○	Android™ 11	※1、※3				
	BASIO active SHG09	×	Android™ 12	「入魂」(KIROBO miniとのBluetooth接続)ができない。				
	Basio4 KYV47	○	Android™ 11	※1、※2				

キャリア		アプリ名「キロハート」						
docomo		 キロハート						
		対象OS	端末名	結果	確認OS	備考	結果	確認OS
iOS	iPhone 15 Pro Max	-	-			△	iOS17.1.1	※8
	iPhone 15 Pro	-	-			△	iOS17.1.1	※8
	iPhone 15 Plus	-	-			△	iOS17.1.1	※8
	iPhone 15	-	-			△	iOS17.1.1	※8
	iPhone 14 Pro Max	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.1.1	※8
	iPhone 14 Pro	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.1.1	※8
	iPhone 14 Plus	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone 14	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.1.1	※8
	iPhone SE(第3世代)	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone 13 Pro Max	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone 13 Pro	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone 13 mini	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone 13	(○)	iOS16.6.1	※1、※3、※8		△	iOS17.1.1	※8
	iPhone 12 Pro Max	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.1.1	※8
	iPhone 12 Pro	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.1.1	※8
	iPhone 12 mini	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone 12	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone SE(第2世代)	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.1.1	※8
	iPhone 11Pro Max	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone 11Pro	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone 11	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone XR	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone XS	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone XS Max	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
iPhone X	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		-	-		
iPhone 8	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		-	-		
iPhone 8 plus	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		-	-		
Android	Xperia 1 V SO-51D	(○)	Android™ 13	※1、※3、※6				
	Xperia 5 IV SO-54C	(○)	Android™ 13	※1、※6				
	Xperia 10 IV SO-52C	(○)	Android™ 13	※1、※3、※6				
	Xperia 1 IV SO-51C	(○)	Android™ 13	※1、※5				
	Xperia 5 III SO-53B	(○)	Android™ 13	※1、※3、※6				
	Xperia 1 III SO-51B	(○)	Android™ 13	※1、※5				
	Xperia 10 III SO-52B	(○)	Android™ 13	※1、※3、※6				
	Xperia Ace II SO-41B	(○)	Android™ 13	※1、※4、※6				
	Xperia 5 II SO-52A	(○)	Android™ 12					
	Xperia 1 II SO-51A	(○)	Android™ 12	※1、※5				
	Xperia 10 II SO-41A	(○)	Android™ 12	※1				
	Xperia 5 SO-01M	(○)	Android™ 11	※1				
	Xperia 1 SO-03L	(○)	Android™ 11	※1				
	Galaxy A54 5G SC-53D	(○)	Android™ 13	※1、※2				
	Galaxy S23 Ultra SC-52D	(○)	Android™ 13	※1、※2				
	Galaxy S23 SC-51D	(○)	Android™ 13	※1、※2、※3				
	Galaxy A23 5G SC-56C	(○)	Android™ 13	※1、※3				
	Galaxy Z Flip4 SC-54C	(○)	Android™ 13	※1、※2				
	Galaxy Z Fold4 SC-55C	(○)	Android™ 13					
	Galaxy A53 5G SC-53C	(○)	Android™ 13	※1、※2				
	Galaxy S22 Ultra SC-52C	(○)	Android™ 13	※1				
	Galaxy S22 SC-51C	(○)	Android™ 13	※1、※3				
	Galaxy A22 5G SC-56B	(○)	Android™ 13	※1				
	Galaxy Z Flip3 5G SC-54B	(○)	Android™ 13	※1、※2、※3				
	Galaxy Z Fold3 5G SC-55B	(○)	Android™ 13	※4				
	Galaxy A52 5G SC-53B	(○)	Android™ 13	※1				
	Galaxy S21 5G SC-51B	(○)	Android™ 13	※1、※3				
	Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B	(○)	Android™ 13	※1				
	Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A	(○)	Android™ 13	※1				
	Galaxy A51 5G SC-54A	(○)	Android™ 13	※1、※7				
	Galaxy A21 SC-42A	(○)	Android™ 11	※1、※3				
	Galaxy A41 SC-41A	(○)	Android™ 12	※1				
	Galaxy S20+ 5G SC-52A	(○)	Android™ 13	※1、※2、※5				
	Galaxy S20 5G SC-51A	(○)	Android™ 13	※1				
	Galaxy A20 SC-02M	(○)	Android™ 11	※1、※3				
	Galaxy Note10+ SC-01M	(○)	Android™ 12	※1、※5				
	Galaxy S10+ SC-04L	(○)	Android™ 12	※1、※3				
	Galaxy S10 SC-03L	(○)	Android™ 12	※1、※3				
	AQUOS R8 SH-52D	(○)	Android™ 13	※1、※2、※6				
	AQUOS R8 pro SH-51D	(○)	Android™ 13	※1、※2、※6				
AQUOS sense7 SH-53C	(○)	Android™ 13	※1、※2、※3、※6					
AQUOS R7 SH-52C	(○)	Android™ 13	※1、※6					
AQUOS wish2 SH-51C	(○)	Android™ 13	※1、※3、※6					
AQUOS sense6 SH-54B	(○)	Android™ 13	※1、※2、※6					
AQUOS R6 SH-51B	(○)	Android™ 13	※1、※3、※6					
AQUOS R5G SH-51A	(○)	Android™ 12	※1、※3、※5					
AQUOS zero2 SH-01M	(○)	Android™ 12	※1、※2					
AQUOS sense3 SH-02M	(○)	Android™ 11	※1、※3					
AQUOS R3 SH-04L	(○)	Android™ 11	※1、※3					

キャリア		アプリ名「キロハート」						
Softbank		 キロハート						
		対象OS	端末名	結果	確認OS	備考	結果	確認OS
iOS	iPhone 15 Pro Max	-	-			△	iOS17.1.1	※8
	iPhone 15 Pro	-	-			△	iOS17.1.1	※8
	iPhone 15 Plus	-	-			△	iOS17.1.1	※8
	iPhone 15	-	-			△	iOS17.1.1	※8
	iPhone 14 Pro Max	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.1.1	※8
	iPhone 14 Pro	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.1.1	※8
	iPhone 14 Plus	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone 14	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.1.1	※8
	iPhone SE(第3世代)	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone 13 Pro Max	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone 13 Pro	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone 13 mini	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone 13	(○)	iOS16.6.1	※1、※3、※8		△	iOS17.1.1	※8
	iPhone 12 Pro Max	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.1.1	※8
	iPhone 12 Pro	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.1.1	※8
	iPhone 12 mini	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone 12	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone SE(第2世代)	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.1.1	※8
	iPhone 11Pro Max	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone 11Pro	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone 11	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone XR	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone XS	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone XS Max	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		△	iOS17.0.3	※8
	iPhone X	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		-	-	
iPhone 8	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		-	-		
iPhone 8 plus	(○)	iOS16.6.1	※3、※8		-	-		
Android	Xperia 1 V Gaming Edition A301SO	(○)	Android™ 13	※1、※3、※6				
	Xperia 5 IV A204SO	(○)	Android™ 13	※1、※6				
	Xperia 10 IV A202SO	(○)	Android™ 13	※1、※3、※6				
	Xperia 1 IV A201SO	(○)	Android™ 13	※1、※5				
	Xperia 5 III A103SO	(○)	Android™ 13	※1、※3、※6				
	Xperia 1 III A101SO	(○)	Android™ 13	※1、※5				
	Xperia 5 II A002SO	(○)	Android™ 12					
	Xperia 5 901SO	(○)	Android™ 11	※1				
	Xperia 1 802SO	(○)	Android™ 11	※1				
	AQUOS R8 pro A301SH	<○>	Android™ 13	※1、※2、※6				
	AQUOS sense7 plus A208SH	○	Android™ 13	※1、※2、※6				
	AQUOS R7 A202SH	<○>	Android™ 13	※1、※6				
	AQUOS zero6 A102SH	(○)	Android™ 13	※1、※6				
	AQUOS R6 A101SH	<○>	Android™ 13	※1、※3、※6				
	AQUOS zero5G basic A002SH	(○)	Android™ 12	※1				
	AQUOS R5G 908SH	(○)	Android™ 12	※1、※3、※5				
	AQUOS zero2 906SH	(○)	Android™ 12	※1、※2				
	AQUOS sense3 plus 901SH	(○)	Android™ 11	※1、※3				

※1 電話通話終了後、KIROBO miniとの通信接続が切れる場合があります。その際は、再度、アプリ側操作（キロハート入魂を押す、または再ペアリング後キロハート入魂を押す）で繋げて頂く必要があります。

※2 電話着信時、KIROBO mini本体から着信音、通話音が聞こえる場合があります。スマートフォンの操作で、スマートフォンから音が出るようになります。

※3 小さい声などで会話をした場合、特にKIROBO miniの反応がしにくくなる傾向があります。耳の良さ設定を「高い」にするかウルモードで利用することで改善される場合があります。

※4 アプリの一部画面が正しく表示されない場合があります。

※5 カメラ(静止画・動画)機能が使用できません。

※6 カメラの動画機能が使用できません。

※7 カメラ(静止画・動画)機能を使用した場合、右上「×」でカメラを閉じてください。

※8 動画撮影時の音量調節はスマホのコントロールセンターの音量調節で行なって下さい。ボリュームボタンは無効になります。