

Toyota Supra Connectの一部機能を利用するためには、ユーザー登録（アカウント登録および車両の追加）が必要です。
ユーザー登録は、ユーザーサイト又はスマホアプリから、お客様ご自身にて実施いただきます。
お客様は、トヨタのWEBサイト（<https://toyota.jp/supra/utility/connected/>）にて登録手順をご確認いただけます。

ユーザー登録が必要なサービス



地図更新



リモートサービス

ユーザー登録が不要なサービス



エマージェンシーコール



ロードサイドアシスト




ドライバーサポートデスク

Toyota Supra Connect サービス
(天気、ニュース、
オンライン検索、Wiki Local)

Apple CarPlay®

ユーザーサイト (WEB)



<https://www.toyota-supraconnect.jp>

スマホアプリ



アプリ（無料）をインストールしてください



iPhone(iOS)
対応版はこちら



Android OS
対応版はこちら



※対応するOSは、各アプリストアにてご確認ください

※ユーザーサイトやアプリの機能、デザイン等は予告なく変更することがあります

ユーザーサイト (WEB) での登録手順

アカウント登録




1 「登録する」をタップ



2 全ての項目を入力。利用規約とプライバシーポリシーを確認。チェックボックスにチェックを入れ「登録する」をタップ



3 「スタートページへ」をタップ




4 1の画面に戻ります。


ユーザーサイト (WEB) での登録手順

アカウント登録


toyota-supraconnect.jp




- 5 2 で登録したEメールアドレスに登録通知のメールが届いたら、「SUPRA IDを有効化する」をタップ




- 6 アカウントの登録が完了します。画面を閉じます。



- 7 1 の画面を閉じ、「ログイン」をタップ



- 8 2 で設定したEメールアドレスとパスワードを入力し、ログインします。



- 9 ログインが完了します

POINT


<Eメールが届かない場合の対応>

迷惑メール防止の設定をされている場合は、あらかじめ設定を解除するか、下記ドメインを指定して受信できるようにし、「Eメールを再送信」をタップしてください。


[bmwgroup.net] [bmwgroup.com] [mail.toyota-supraconnect.com] の3種類

ユーザーサイト (WEB) での登録手順


車両の追加




1 「車両の追加」をタップ



2 VIN17桁を入力し、「次へ」をタップ



3 セキュリティコードを入力し、「車両の追加」をタップ (ナビにセキュリティコードが送信されます)



4 「セキュリティコードを確定」をタップ。車両の追加が完了します

※セキュリティコードの有効時間は4時間です。期限が切れた場合は、新しいセキュリティコードをリクエストしてください。



* VINはサービス利用説明書に記載されています



* セキュリティコード表示画面

POINT

セキュリティコードの確認方法



1 「Connected Serv.」を選択



2 「メッセージ」を選択



3 「Toyota supra Connectセキュリティコード」を選択



4 セキュリティコードが表示されます

スマホアプリでの登録手順

アカウント登録



1 「次へ」をタップ



2 「登録する」をタップ



3 全ての項目を入力します。「一般取引条件」を確認し、同意にチェックを入れ、「登録する」をタップ



4 3 で登録したEメールアドレスに登録通知のメールが送信されます

POINT

<Eメールが届かない場合の対応>

迷惑メール防止の設定をされている場合は、あらかじめ設定を解除するか、下記ドメインを指定して受信できるようにし、「Eメールを再送信」をタップしてください。

[bmwgroup.net] [bmwgroup.com] [mail.toyota-supraconnect.com] の3種類

スマホアプリでの登録手順

アカウント登録



- 5 2で登録したEメールアドレスに登録通知のメールが届いたら、「SUPRA IDを有効化する」をタップ



- 6 アカウント登録が完了します。「ログインに戻る」をタップ

※ログイン画面へ切り替わらない場合はアプリを開き直してください。

車両の追加



- 1 「Eメール」を入力し「続行」をタップ




- 2 パスワードを入力し「ログインする」をタップ

POINT

スマートフォンでVINやPIN等、英数字を入力する時、キーボードが英字キーボードになっているかを確認してください。日本語キーボードだと全角文字が入ることで正しく入力できない場合があります。

スマホアプリでの登録手順

車両の追加



- 3** チェックボックスにチェックを入れて「同意する」をタップ
 ※他の画面で表示された場合も同様に「同意する」を押して先に進んでください




- 4** アプリへのログイン時に使用する暗証番号（数字4桁）を設定

※暗証番号は、アプリにログインする度に入力が必要です




- 5** 「次へ」をタップ



- 6** 「許可」をタップ

スマホアプリでの登録手順

車両の追加



7 「TOYOTA車両を追加する」をタップ



8 VIN(17桁英数字)を入力し、「続行」をタップ



9 車両での認証が必要になります。車両に乗車したら「準備完了」をタップ




※中古車両のお客様でこちらの画面が表示された場合は「変更」をタップ



- * VINはサービス利用説明書に記載されています。(英字は大文字・小文字いずれも入力可)
- * 英字キーボードで入力してください(全角文字は不可)

スマホアプリでの登録手順

車両の追加



- 10** セキュリティコードを入力し、「確定」をタップ。
※セキュリティコードの有効期間は3時間



- 11** 「終了」をタップ



- 12** 車両追加完了です。

POINT

セキュリティコードの確認方法



- 1** 「Connected Serv.」を選択



- 2** 「メッセージ」を選択



- 3** 「Toyota supra Connect
セキュリティコード」を選択



- 4** セキュリティコードが表示されます
(有効時間は3時間)