

リモートエアコン/リモートスタート（アプリ）タイプ別機能一覧

	タイプA /タイプC	タイプB	タイプD	タイプF
基本機能	<ul style="list-style-type: none"> ・ エアコン起動^{※1} ・ 1℃単位で温度設定： 18℃～29℃、MAX COOL/HEAT ・ 以下機能の運動を事前に選択可能： Frデフロスター、Rrデフォガー（ミラーヒータ）、シートヒータ、シートベンチレーション、ステアリングヒータ ※車種、グレードにより運動できる機能は異なる ・ エアコン停止^{※2} 	<ul style="list-style-type: none"> ・ エアコン起動 ・ 1℃単位で温度設定： 18℃～29℃、MAX COOL/HEAT ・ 以下機能の運動を事前に選択可能： Frデフロスター、Rrデフォガー（ミラーヒータ）、シートヒータ、ステアリングヒータ ※車種、グレードにより運動できる機能は異なる ・ エアコン停止 	<ul style="list-style-type: none"> ・ エアコン起動^{※1} ・ 前回降車時エアコンOFF： 25℃によるAUTO設定でエアコン起動 ・ 前回降車時エアコンON： 前回降車時の設定でエアコン起動 ・ 外気温5℃未満の場合： Frデフロスター、Rrデフォガーを起動 ※Rrデフォガーとミラーヒータが運動作動する車両では同時にミラーヒータも作動する ・ エアコン停止^{※2} 	<ul style="list-style-type: none"> ・ エアコン起動^{※1} ・ 1℃単位で温度設定： 18℃～29℃、MAX COOL/HEAT ・ 以下機能の運動を事前に選択可能： Frデフロスター、Rrデフォガー（ミラーヒータ）、シートヒータ、シートベンチレーション、ステアリングヒータ ※車種、グレードにより運動できる機能は異なる ・ エアコン停止^{※2}
稼働時間	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1回の稼働時間：10分または20分（起動時に設定） ・ 累計稼働時間（上限）：20分 ※累計稼働時間を超える場合は停止します ※累計稼働時間はエンジンスイッチ/パワースイッチ操作によりリセット 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1回の稼働時間：20分 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1回の稼働時間：10分または20分（起動時に設定） ・ 累計稼働時間（上限）：20分 ※累計稼働時間を超える場合は停止します ※累計稼働時間はドア開閉によりリセット 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1回の稼働時間：10分または20分（起動時に設定） ・ 累計稼働時間（上限）：20分（設定により60分に変更可） ※累計稼働時間を超える場合は停止します ※累計稼働時間はエンジンスイッチ/パワースイッチ操作によりリセット
作動条件	<ul style="list-style-type: none"> ・ 全ドア閉かつ全ドアロック状態 ・ ボンネット閉 ・ エンジンスイッチ/パワースイッチ OFF ・ シフトポジションがPポジション ・ 前回降車してからエアコン稼働時間の合計が累計稼働時間未満である ※作動中に、ドアロック、ドア開を除く上記条件を満たさなくなった場合は作動停止 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 全ドア閉かつ全ドアロック状態 ・ ボンネット閉 ・ エンジンスイッチ/パワースイッチ OFF ・ シフトポジションがPポジション ・ オートアラームがセットされている^{※3} 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 全ドア閉かつ全ドアロック状態 ・ ボンネット閉 ・ エンジンスイッチ/パワースイッチ OFF ・ シフトポジションがPポジション ・ オートアラームがセットされている^{※3} ・ 前回降車してからエアコン稼働時間の合計が累計稼働時間未満である 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 全ドア閉かつ全ドアロック状態 ・ ボンネット閉 ・ エンジンスイッチ/パワースイッチ OFF ・ シフトポジションがPポジション ・ 前回降車してからエアコン稼働時間の合計が累計稼働時間未満である ※作動中に、ドアロック、ドア開を除く上記条件を満たさなくなった場合は作動停止
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ エアコン起動中にドアを開けても作動が継続し、始動操作をすればそのまま運転することが可能 ・ プラグインハイブリッド車では外気温が極端に低い場合に起動できないことがあります 起動時に「低温時のエンジン起動」を選択いただくことでご利用になれる場合があります 	<ul style="list-style-type: none"> ・ プラグインハイブリッド車では外気温が極端に低い場合に起動できないことがあります 		<ul style="list-style-type: none"> ・ エアコン起動中にドアを開けても作動が継続し、始動操作をすればそのまま運転することが可能 ・ プラグインハイブリッド車では外気温が極端に低い場合に起動できないことがあります 起動時に「低温時のエンジン起動」を選択いただくことでご利用になれる場合があります

※1. ガソリン車/ハイブリッド車では、エンジン/HEVシステムが起動

※2. ガソリン車/ハイブリッド車では、エンジン/HEVシステムが停止

※3. サービスプランがT-Connectスタンダード（22）、T-Connectエントリー（22）を除く