

ノア・ヴォクシー ウェルキャブスロープタイプ (2022年1月～モデル)

操作のポイント ～乗車編～

1 車高調整



エンジンをかけた状態で、バックドアを開けると自動で車高が下がる

2 スロープの展開



スロープを支えながらロック解除レバーを引き、スロープを車外へ最後まで引き出す

3 インジケータが点滅していることを確認



固定・解除インジケータが点滅していることを確認
※消灯しているときは「解除」を押す

4 セーフティベルトをかける



引き出したセーフティベルトのフックを車いすにかけ、車内へ乗り入れる

5 車いすブレーキ



車いすのブレーキをかける

6 車いす固定フックをかける



床から車いす固定装置のフックを取り出し、車いすにかける

7 車いす固定スイッチ



固定装置スイッチの「固定」を押す

8 シートベルト着用



車いす用のシートベルトを着用する

9 スロープの格納



スロープをたたみ、車内に戻す
バックドアを閉めると自動で車高が上がる

完了

ノア・ヴォクシー ウェルキャブスロープタイプ (2022年1月～モデル)

操作のポイント ～降車編～

1 車高調整



エンジンをかけた状態で、バックドアを開けると自動で車高が下がる

5 車いす固定フックをはずす



車いすからフックをはずす

2 スロープの展開



ロック解除レバー

スロープを支えながらロック解除レバーを引き、スロープを車外へ最後まで引き出す

6 車いすブレーキ



車いすのブレーキを解除し、車いすを少し前に押ししてから、後退し車外に出す

3 シートベルトをはずす



車いす用のシートベルトをはずす

7 セーフティベルトをはずす



車いすのブレーキをかけ、セーフティベルトのフックをはずし、車内へ巻き取る

4 車いす固定スイッチ



固定装置スイッチの「解除」を押す

8 スロープの格納



スロープをたたみ、車内に戻す
バックドアを閉めると自動で車高が上がる

完了