

Q：ラゲージスペース（荷室）の容量（VDA法）・寸法は？

こちらの表をご覧ください。

<容量（VDA法）>

<単位：約 リットル>

種類	容量 * 1
リヤシート使用状態	4 1 3
リヤシートバック両側前倒し状態	8 7 2

* 1 2WDも4WDも荷室寸法・容量は同じです。

<寸法>

■ 数値は参考値をご案内しております。お荷物によっては搭載できない場合もございます。

荷物が搭載できるかどうかにつきましては、トヨタ販売店で実車にてご確認ください。

<単位：約 mm>

	シートアレンジ		種類	車両の状態		測定位置	寸法
				シート位置	シート角度		
長さ	フル乗車時	最大	全車	リヤシート（固定）	ニュートラル （垂直から後ろへ2.5度 * 2）	リヤシートバック～フィニッシュプレート	970
		最小	全車	リヤシート（固定）	ニュートラル （垂直から後ろへ2.5度 * 2）	リヤシートバック（下部）～フィニッシュプレート	885
	リヤシートバック 片側前倒し時	最大	全車	フロントシート： 最前端	ニュートラル （垂直から後ろへ1.9度）	フロントシートバック～フィニッシュプレート	2,025
		最小	全車	リヤシート（固定）	ニュートラル （垂直から後ろへ2.5度 * 2）	リヤシートバック（下部）～フィニッシュプレート	885
	リヤシートバック 両側前倒し時	最大	全車	フロントシート： 最前端	ニュートラル （垂直から後ろへ1.9度）	フロントシートバック～フィニッシュプレート	2,025
		最小	全車	フロントシート： 最後端	ニュートラル （垂直から後ろへ1.9度）	フロントシートバック～フィニッシュプレート	1,785
幅	最大	全車	-	-	ベントダクト付近	1,510	
	最小	全車	-	-	ホイールハウス間	980	
高さ	最大	全車	-	-	デッキボード～天井	795	
	最小	全車	-	-	デッキボード～天井最後端	735	

■ 数値は参考値をご案内しております。車両の状態や測定方法などで異なりますので、目安としてご覧ください。

* 2 左右席の角度となります。中央席は、垂直から後方に2.3度です。